

TERMIČKA ZAŠTITA ZA BOJLER
Art.060104/060113

Termička zaštita za bojler je sigurnosni uređaj koji štiti grejač od pregrevavanja, automatski prekida napajanje grejača kada temperature vode pređe određeni prag. Nakon što se temperature spusti uređaj se ponovo aktivira.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka instalacije obavezno isključite napajanje bojlera kako biste izbegli rizik od električnog udara. **Ugradnju/zamenu termickog osiguraca mora ugraditi isključivo stručno lice.**
2. Jedan kraj kabla termičke zaštite povezuje se sa termalnim grejacom dok se drugi kraj spaja na električnu mrežu
3. Voditi računa da prilikom montaže ne dodje do oštećenja zaštitnog bužira (čauze) i provodnika osigurača.
4. Prilikom ugradnje **OBAVEZNO** proveriti spoj zaštitnog provodnika (žuto-zelenog) na bojleru i ispravnost uzemljenja.
5. **Tehničke karakteristike : TF 121* C/15A/230V(AC)**

VISION d.o.o Gavrilica Principa 6a, 18000 Niš, Srbija [Tel:018/265-509](tel:018/265-509)
vizion.ni@yahoo.com www.vizion.rs

TERMIČKA ZAŠTITA ZA BOJLER
Art.060104/060113

Termička zaštita za bojler je sigurnosni uređaj koji štiti grejač od pregrevavanja, automatski prekida napajanje grejača kada temperature vode pređe određeni prag. Nakon što se temperature spusti uređaj se ponovo aktivira.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka instalacije obavezno isključite napajanje bojlera kako biste izbegli rizik od električnog udar. **Ugradnju/zamenu termičkog osiguraca mora ugraditi isključivo stručno lice.**
2. Jedan kraj kabla termičke zaštite povezuje se sa termalnim grejacom dok se drugi kraj spaja na električnu mrežu
3. Vodići računa da prilikom montaže ne dodje do oštećenja zaštitnog bužira (čaure) i provodnika osigurača.
4. Prilikom ugradnje **OBAVEZNO** proveriti spoj zaštitnog provodnika (žuto-zelenog) na bojleru i ispravnost uzemljenja.
5. **Tehničke karakteristike** : Tf 121* C/15A/230V(AC)

VISION d.o.o Gavrilica Principa 6a, 18000 Niš, Srbija [Tel:018/265-509](tel:018/265-509)
vizion.ni@yahoo.com www.vizion.rs

TERMIČKA ZAŠTITA ZA BOJLER
Art.060104/060113

Termička zaštita za bojler je sigurnosni uređaj koji štiti grejač od pregrevavanja, automatski prekida napajanje grejača kada temperature vode pređe određeni prag. Nakon što se temperature spusti uređaj se ponovo aktivira.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka instalacije obavezno isključite napajanje bojlera kako biste izbegli rizik od električnog udar. **Ugradnju/zamenu termickog osiguraca mora ugraditi isključivo stručno lice.**
2. Jedan kraj kabla termičke zaštite povezuje se sa termalnim grejacom dok se drugi kraj spaja na električnu mrežu
3. Voditi računa da prilikom montaže ne dodje do oštećenja zaštitnog bužira (čaure) I provodnika osigurača.
4. Prilikom ugradnje OBAVEZNO proveriti spoj zaštitnog provodnika (žuto-zelenog) Na bojleru I ispravnost uzemljenja.
5. **Tehničke karakteristike :** Tf 121* C/15A/230V(AC)

